

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Thermos[®]. Pred uporabo preberite ta navodila. Ko ji preberete, jih shranite za uporabo v prihodnosti.

Navodila za uporabo

1) Odprtje pokrovčka

Sprostite pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca.

2) Polnjenje steklenice

Napolnite pijačo do višine približno 5 mm pod zgornjim robom ohišja steklenice. Pri prenapolnitvi se lahko pijača med zategovanjem pokrovčka razlije.

3) Zapiranje pokrovčka

Pokrov zategnite v smeri urinega kazalca.

4) Pitje pijače

S pritiskom na razširjeni del odprite ustnik. Pri odpiranju in pitju držite steklenico v pokončnem položaju, da se pijača ne razlije. S pritiskom na razširjeni del vrnete ustnik v prvotni položaj in steklenico zaprite. Steklenica je vodotesna le z zaprtim ustnikom.

Vzdrževanje

- Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi steklenico vedno sperite z mlačno vodo in pustite, da se temeljito posuši. Shranjujte z odprtim pokrovčkom.
- Za čiščenje lahko uporabite nevtravno neabrazivno čistilno sredstvo.
- Vsi deli so zasnovani tako, da jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju (največ 65 °C) – vendar je za najboljše rezultate priporočljivo ročno pomivanje.
- Izperite pomivajte z odstranjeno slamico in odprtim ustnikom. Slamico od ohišja pokrovček ločite tako, da jo preprosto potegnete.

Varnostna navodila

- ✘ Ni primerno za gazirane pijače, čaj v razsutem stanju in pulpo, uporabljajte samo za pijače,
- ✘ ni namenjeno za vroče napitke – lahko pride do opeklin,
- ✘ ne uporabljajte ostrih predmetov, ne sterilizirajte z vretjem,
- ✘ ne postavljajte na vroče predmete, ne dajajte v mikrovalovno pečico,
- ✘ ne uporabljajte razredčila, bencina, žične krpe, čistilnega praška,
- ✘ ni primerno za otroke, mlajše od treh let.
- ✓ Uporabljajte samo za hladne pijače.



Specifikacije

Volumen:	350 /530 /770 ml
Teža:	115/145 /175 g
Dimenzije:	višina – 150 /190 /225 mm premer – 52 /65 /70 mm
Izolacija:	brez toplotne izolacije

Kontakt

Pooblaščen distributer Thermos:
Nisen s.r.o.

Spletno mesto: www.thermos.si

